

# WVR-AG Merkblatt

## Armaturenliste

In dieser Armaturenliste sind nur die Schlüsselkomponenten mit der zulässigen Spezifikation aufgeführt. Es dürfen ausschliesslich nur die aufgeführten Komponenten verwendet werden. Ansonsten gelten die Vorgaben der Technischen Anschlussbedingungen für Hausstationen der Wärmeverbund Riehen AG.

### Differenzdruck- und Durchflussregler

Gültig ab:	Gültig bis:	Hersteller	Bauart	Eigenschaften
01.10.2019		Danfoss	AVPQ 4	Proportionalregler ohne Fremdenergie mit einstellbarem Sollwert (0.2 – 1.0 bar), Einbau in der Vorlaufleitung bei PN 16 oder mehr. Der Regler ist drucklos offen und schliesst bei steigendem Differenzdruck oder Volumenstrom.
01.10.2019		Samson	Typ 47-1	
01.01.2010	30.09.2019	Danfoss	AVPQ	Proportionalregler ohne Fremdenergie mit einstellbarem Sollwert, Einbau in die Vor- oder Rücklaufleitung / > PN 16. Der Regler ist drucklos offen und schliesst bei steigendem Differenzdruck oder Volumenstrom.
01.01.2010	30.09.2019	Samson	Typ 47-1	